

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Premendo il pulsante sblocco leve contemporaneamente alle leve rotazione spazzola la macchina non si avvia.	Spina scollegata.	Collegare la spina.
La spazzola e/o il trascinato- re non ruota.	Leva rotazione spazzola/trascinato- re non premuta.	Premere la leva.
	Presenza di eventuali corpi estranei.	Rimuovere i corpi estranei incastrati.
Non fuoriesce acqua	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Leva erogazione acqua non premuta.	Premere la leva.
Pulizia pavimento insufficiente.	Spazzole o detergente inadeguati.	Usare spazzole o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.
	Soluzione detergente insufficiente.	Riempire il serbatoio (Optional) di soluzione detergente.
	Spazzola consumata.	Sostituire la spazzola.
Levigatura/lucidatura pavimento insufficiente.	Pad usurato.	Sostituire il pad.
La macchina funziona in modo irregolare o vibra fortemente.	Controllare che la spazzola o il disco trascinato- re siano montati correttamente.	Rimontare correttamente la spazzola o il disco trascinato- re.
	Controllare che il pad sia perfettamente centrato al disco trascinato- re.	Riposizionare il pad centrandolo correttamente al disco trascinato- re.
	La spazzola o il disco trascinato- re non sono idonei al pavimento.	Utilizzare una spazzola o un disco trascinato- re idonei al tipo di superficie e/o di lavorazione da effettuare.